Inteligência Artificial

Aula 29 - Aprendizagem de Máquina: Medidas de Avaliação ¹

Sílvia M.W. Moraes

Faculdade de Informática - PUCRS

November 14, 2017

¹Este material não pode ser reproduzido ou utilizado de forma parcial sem a permissão dos autores.

Sinopse

 Nesta aula, apresentamos uma visão geral de algumas medidas para avaliação de algoritmos de aprendizagem
 tarefas de classificação e agrupamento.

Sumário

Medidas de Avaliação para Agrupamento

Medidas de Avaliação para Classificação

Medida SSE


- Medida mais comum para a tarefa de agrupamento é a Soma dos Erros Quadráticos (SSE – sum of squared errors) : mede a coesão dos clusters
 - Para cada objeto, o erro é a distância ao grupo mais próximo (distância do objeto ao centróide do seu cluster).
 - Para obter SSE, elevamos os erros ao quadrado e os somamos.

•
$$SSE = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x \in C_i} distancia^2(m_i, x)$$

• onde k é o número de clusters, x é um objeto do grupo C_i e m_i é o centro do grupo C_i .

Medida SSE

 Quanto menor o SSE, mais compactos (coesos) são os grupos, pois minimizar o SSE significa minimizar a variância intra-grupo.



Medidas geradas pelo Weka

- Medidas geradas pelo Weka
 - Correctly Classified Instances: total de amostras corretamente classificadas e o seu percentual
 - Incorrectly Classified Instances: total de amostras incorretamente classificadas e o seu percentual
 - Kappa statistic: calcula o indice de concordância no processo de classificação (entre os avaliadores). Valores próximos a 1 indicam concordância, enquanto valores próximos a 0 indicam ausência de concordância além do puro acaso.

	Poor	Slight	Fair	Moderate	Substantial	Almost perfect
Kappa	0.0	.20	.40	.60	.80	1.0

Medidas geradas pelo Weka

- Medidas geradas pelo Weka
 - Mean absolute error (erro absoluto médio): média do valor absoluto dos erros. Erro absoluto corresponde à diferença em módulo entre o valor esperado e sua aproximação.
 - Root mean squared error (raiz do erro quadrático médio): raiz da média dos quadrados dos erros. Erro quadrático corresponde ao quadrado da diferença entre o valor esperado e sua aproximação.
 - Relative absolute error (erro absoluto relativo): corresponde à razão entre o erro absoluto e a magnitude do valor esperado.
 - Root relative squared error (erro quadrático relativo): corresponde à razão entre o erro quadrático e a magnitude do valor esperado.

Medidas Usuais para Classificação

- As medidas mais usuais em tarefas de Classificação são
 - Accuracy (Acurácia),
 - Precision (Precisão)
 - Recall (Abrangência)
 - F-Measure (F1)
- São medidas clássicas definidas para a área de Recuperação de Informações.

- As medidas usadas para avaliar os resultados da classificação são calculadas a partir de uma tabela de confusão (ou de contingência).
- Nessa tabela s\(\tilde{a}\) confrontados os resultados do preditor com os resultados esperados.
- É sempre uma matriz quadrada: nroClasses × nroClasses, onde as linhas representam os resultados esperados e as colunas, os resultados gerados pelo preditor.

 As medidas foram originalmente definidas para classificadores binários, ou seja, capazes de classificar dados em apenas 2 classes. Para duas classes Sim e Não, a matriz seria assim:

		Preditor (Máquina)	
	Classes	Sim	Não
Describe des Esparados	Sim	TP	FP
Resultados Esperados	Não	FN	TN

- TP: Verdadeiro-Positivo (classificação correta): era da classe esperada e o preditor o classificou nessa classe.
- TN: Verdadeiro-Negativo (classificação correta): não era da classe e preditor não o classificou nessa classe.
- FP: Falso-positivo (classificação incorreta): não era da classe esperada e o preditor classificou a amostra nessa classe.
- FN: Falso-negativo (classificação incorreta): era da classe e o preditor classificou a amostra em outra classe.

Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.

=== Confusion Matrix ===

```
a b c <-- classified as
40 0 0 | a = Iris-setosa
0 37 3 | b = Iris-versicolor
0 2 38 | c = Iris-virginica
```

- A tabela corresponde a uma matriz quadrada 3 x 3, onde as linhas correspondem às classes esperadas (conhecidas, que estão no arquivo de teste) e as colunas às classes preditas.
- A diagonal principal corresponde aos acertos do classificador.
- Para classe Iris-Versicolor:
 - TP (Verdadeiro-Positivo): 37
 - TN (Verdadeiro-Negativo): 78
 - FP (Falso-Positivo): 2
 - FN (Falso-Negativo): 3

Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.

```
=== Confusion Matrix ===

a b c <-- classified as
40 0 0 | a = Iris-setosa
0 37 3 | b = Iris-versicolor
0 2 38 | c = Iris-virginica
```

 Atividade I: Calcule os indices TP, TN, FP e FN para as classe Iris-Virginica e Iris-Setosa

Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.

=== Confusion Matrix ===

```
a b c <-- classified as

40 0 0 | a = Iris-setosa

0 37 3 | b = Iris-versicolor

0 2 38 | c = Iris-virginica
```

- Atividade I: Calcule os indices TP, TN, FP e FN para as classe Iris-Virginica e Iris-Setosa
- Resposta: Para classe Iris-Virginica:
 - TP (Verdadeiro-Positivo): 38
 - TN (Verdadeiro-Negativo): 77
 - FP (Falso-Positivo): 3
 - FN (Falso-Negativo): 2



Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.

=== Confusion Matrix ===

```
a b c <-- classified as

40 0 0 | a = Iris-setosa

0 37 3 | b = Iris-versicolor

0 2 38 | c = Iris-virginica
```

- Atividade I: Calcule os indices TP, TN, FP e FN para as classe Iris-Virginica e Iris-Setosa
- Resposta: Para classe Iris-Setosa:
 - TP (Verdadeiro-Positivo): 40
 - TN (Verdadeiro-Negativo): 75
 - FP (Falso-Positivo): 0
 - FN (Falso-Negativo): 0



- Acurácia e precisão, embora, muitas vezes, sejam usadas como sinônimos, estatisticamente não são a mesma medida.
- Accuraccy: corresponde à proporção de acertos do classificador

		Preditor (Máquina)	
	Classes	Sim	Não
Describe des Canavades	Sim	TP	FP
Resultados Esperados	Não	FN	TN

- TP: Verdadeiro-Positivo (classificação correta)
- TN: Verdadeiro-Negativo (classificação correta)
- FP: Falso-positivo (classificação incorreta)
- FN: Falso-negativo (classificação correta) $Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$



- Micro-médias (por classe)
 - $Accuracy_{classe} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$
- Macro-médias (índices gerais)
 - Accuracy Média: média artimética de todas as micro-médias de accuracy.

- Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.
 - Para classe Iris-Versicolor:
 - TP (Verdadeiro-Positivo): 37
 - TN (Verdadeiro-Negativo): 78
 - FP (Falso-Positivo): 2
 - FN (Falso-Negativo): 3
 - $Accuracy_{versicolor} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{37 + 78}{37 + 78 + 2 + 3} = 0,958$

Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.

```
=== Confusion Matrix ===

a b c <-- classified as
40 0 0 | a = Iris-setosa
0 37 3 | b = Iris-versicolor
0 2 38 | c = Iris-virginica</pre>
```

 Atividade II: Calcule a accuracy (micro-média) para as classes iris-setosa e iris-virginica. Em seguida, calcula a macro-média de accuracy.

- Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.
- Atividade II: Calcule a accuracy (micro-média) para as classes iris-setosa e iris-virginica. Em seguida, calcula a macro-média de accuracy.
 - Resposta: Para classe Iris-Virginica:
 - TP (Verdadeiro-Positivo): 38
 - TN (Verdadeiro-Negativo): 77
 - FP (Falso-Positivo): 3
 - FN (Falso-Negativo): 2
 - $Accuracy_{virginica} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} = \frac{38+77}{38+77+3+2} = 0,958$





- Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.
- Atividade II: Calcule a accuracy (micro-média) para as classes iris-setosa e iris-virginica. Em seguida, calcula a macro-média de accuracy.
 - Resposta: Para classe Iris-Setosa:
 - TP (Verdadeiro-Positivo): 40
 - TN (Verdadeiro-Negativo): 75
 - FP (Falso-Positivo): 0
 - FN (Falso-Negativo): 0
 - $Accuracy_{setora} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{40 + 75}{40 + 75} = 1$

- Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.
- Atividade II: Calcule a accuracy (micro-média) para as classes iris-setosa e iris-virginica. Em seguida, calcula a macro-média de accuracy.
 - Resposta: Macro-Média: $Accuracy = \frac{1+0,958+0,958}{3} = 0,972$
 - Accuracy_{setora} = 1
 - $Accuracy_{versicolor} = 0,958$
 - Accuracy_{virginica} = 0,958


Classificação: Precision e Recall


 Para entender a diferença entre Precision e Recall, considere as imagens abaixo.






 Precision: é a razão entre número de dados corretamente classificados e o número total dados classificados (corretamente e incorretamente).





• Precision: proporção de textos corretamente classificados.



		Preditor (Máquina)			
	Classes	Sim	Não	Precision =	
Resultados Esperados	Sim	TP	FP	r recision =	
Resultados Esperados	Não	FN	TN		
TP TP+FP					

- Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.
 - Para classe Iris-Versicolor:
 - TP (Verdadeiro-Positivo): 37
 - TN (Verdadeiro-Negativo): 78
 - FP (Falso-Positivo): 2
 - FN (Falso-Negativo): 3

$$Precision_{versicolor} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{37}{37+2} = 0,9487$$



- Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.
 - Atividade III: Calcule a precision (micro-média) para as classes iris-setosa e iris-virginica. Em seguida, calcula a macro-média de precision.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

- Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.
 - Atividade III: Calcule a precision (micro-média) para as classes iris-setosa e iris-virginica. Em seguida, calcula a macro-média de precision.
 - Resposta: Para classe Iris-Setosa:
 - TP (Verdadeiro-Positivo): 40
 - TN (Verdadeiro-Negativo): 75
 - FP (Falso-Positivo): 0
 - FN (Falso-Negativo): 0

$$Precision_{setosa} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{40}{40+0} = 1$$




- Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.
 - Atividade III: Calcule a precision (micro-média) para as classes iris-setosa e iris-virginica. Em seguida, calcula a macro-média de precision.
 - Resposta: Para classe Iris-Virginica:
 - TP (Verdadeiro-Positivo): 38
 - TN (Verdadeiro-Negativo): 77
 - FP (Falso-Positivo): 3
 - FN (Falso-Negativo): 2


$$Precision_{virginica} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{38}{38+3} = 0,9268$$




- Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.
 - Atividade III: Calcule a precision (micro-média) para as classes iris-setosa e iris-virginica. Em seguida, calcula a macro-média de precision.
 - Resposta: Macro-Média: $Precision = \frac{1+0.9268+0.9487}{3} = 0.9585$
 - $Precision_{setosa} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{40}{40+0} = 1$
 - $Precision_{virginica} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{38}{38+3} = 0,9268$
 - $Precision_{versicolor} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{37}{37+2} = 0,9487$

 Recall: corresponde à razão entre de dados classificados corretamente (relevantes) sobre o número total de classificações definidas como corretas.





 Recall: proporção de textos que deveriam ter sido corretamente classificados.



		Preditor (Máquina)		
	Classes	Sim	Não	Roc
Resultados Esperados	Sim	TP	FP	Rec
Resultados Esperados	Não	FN	TN	

 $Recall = \frac{TP}{TP + FN}$

- Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.
 - Para classe Iris-Versicolor:
 - TP (Verdadeiro-Positivo): 37
 - TN (Verdadeiro-Negativo): 78
 - FP (Falso-Positivo): 2
 - FN (Falso-Negativo): 3

$$Recall_{Versicolor} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{37}{37+3} = 0,925$$

- Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.
 - Atividade IV: Calcule o recall (micro-média) para as classes iris-setosa e iris-virginica. Em seguida, calcula a macro-média de recall.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

- Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.
 - Atividade IV: Calcule o recall (micro-média) para as classes iris-setosa e iris-virginica. Em seguida, calcula a macro-média de recall.
 - Resposta: Para classe Iris-Virginica:
 - TP (Verdadeiro-Positivo): 38
 - TN (Verdadeiro-Negativo): 77
 - FP (Falso-Positivo): 3
 - FN (Falso-Negativo): 2

$$Recall_{virginica} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{38}{38+2} = 0,95$$



- Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.
 - Atividade IV: Calcule o recall (micro-média) para as classes iris-setosa e iris-virginica. Em seguida, calcula a macro-média de recall.
 - Resposta: Para classe Iris-Setosa:
 - TP (Verdadeiro-Positivo): 40
 - TN (Verdadeiro-Negativo): 75
 - FP (Falso-Positivo): 0
 - FN (Falso-Negativo): 0

$$Recall_{setosa} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{40}{40 + 0} = 1$$



- Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.
 - Atividade IV: Calcule o recall (micro-média) para as classes iris-setosa e iris-virginica. Em seguida, calcula a macro-média de recall.
 - Resposta: Macro-Média: $Recall = \frac{1+0.95+0.925}{3} = 0.9583$
 - $Recall_{setosa} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{40}{40 + 0} = 1$
 - $Recall_{virginica} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{38}{38+2} = 0,95$
 - $Recall_{Versicolor} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{37}{37 + 3} = 0,925$

Classificação: F-Measure

Média Harmônica das medidas Precision e Recall

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

Exemplo: 120 amostras das classes Iris-Setosa(a),
 Iris-Versicolor(b) e Iris-Virginica(c) foram testadas, 40 de cada classe.

•
$$F-Measure_{versicolor} = \frac{2 \times 0.9487 \times 0.925}{0.9487 + 0.925} = 0.9367$$

•
$$F-Measure_{setosa} = \frac{2 \times 1 \times 1}{1+1} = 1$$

•
$$F-Measure_{virginica} = \frac{2 \times 0.9268 \times 0.95}{0.9268 + 0.95} = 0.9382$$

• Macro-Média:
$$F - Measure = \frac{0.9367 + 1 + 0.9382}{3} = 0.9583$$

